TEYDER®

OUR EFFORTS, YOUR WELLBEING

MANUAL DE USUARIO

1505SB MODELO IGUAZU

Lea detenidamente estas instrucciones de uso para dar un uso correcto y seguro a la silla, así para como proporcionarle el mantenimiento adecuado. Si tiene alguna duda, es importante que contacte con el proveedor.

Características

La silla de ruedas Iguazú está fabricada en acero inoxidable. El respaldo y el asiento están fabricados en PVC. La estructura es por tanto sólida y resistente.
Soporta hasta 100Kg de peso.

Partes de la silla

REF. 1500SR

1. Respaldo extraíble
2. Reposabrazos abatible
3. Asiento PVC + tapa
4. Reposapiés abatibles
5. Cesta
6. Ruedas con freno

Montaje

Respaldo extraíble, encaje el respaldo y fíjelo mediante las palometas.

Reposapiés, los reposapiés son abatibles.

Reposabrazos los reposabrazos son abatibles pulsado el botón delantero, se pueden extraer aflojando los tornillos que los sujetan,

PRECAUCIÓN

No transporte la silla cogida por los reposabrazos, puede dañarlos o dañar la estructura de la silla.

PRECAUCION Bloquear los frenos cuando se siente o se levante de la silla. Los frenos no están diseñados para reducir la velocidad de la silla, solo son para impedir el movimiento de las ruedas cuando esta parada.

INSTRUCCIONES DE USO

Frenar la silla antes de sentarse o incorporarse. Una vez sentado despliegue los reposapiés.

Quite la tapa de PVC para su uso como inodoro.

Quite la tapa y la cesta para su uso en ducha o WC.

CONSEJOS

Para el uso de la silla modelo Iguazú se necesita la cooperación de un asistente que será el encargado de desplazar, frenar y manejar en general la silla.

Debe prestarse mucha atención a la presencia de rampas o desniveles, pueden provocar caídas.

La silla Iguazú no está diseñada para circular por exteriores ni para sustituir a las sillas de ruedas tradicionales.

MODIFICACIONES

Usar piezas no suministradas por Teyder S.L. o realizar modificaciones sobre la silla no autorizadas puede dañar la estructura de la silla y crear condiciones de inseguridad no cubiertas por la garantía.

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL USUARIO

LIMPIEZA La estructura se puede limpiar con un abrillantador no agresivo. En el PVC del asiento y respaldo utilizar una esponja humedecida en agua tibia y detergente suave.

DATOS TECNICOS

Estructura de acero inoxidable.

Apoyabrazos abatibles.

Reposapiés plegable, regulable en altura, abatible hacia afuera o hacia adentro.

Respaldo extraíble.

Asiento Soft Pvc con inodoro incorporado y hueco perineal.

Ruedas de Nylon de 5” con freno.

Modelo	**1505SB**
Ancho total	54 CM
Ancho asiento	44 CM
Largo total	64 CM
Largo total sin reposapiés	60 CM
Altura zona inferior asiento	42 CM
Peso	17 KG
Peso máximo	100 KG

GARANTIA

La silla de ruedas Iguazú tiene garantía de dos años por defectos de fabricación. La garantía no cubre el desgaste natural (ruedas, asientos y respaldos, frenos...,) así como problemas ocasionados por el uso indebido.

Importado y distribuido por:

TEYDER SL

C/ Tibidabo 44-52, 2ª planta; 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona - España)

Telf. 93.381.90.11 – Fax. 93.381.97.03

www.teyder.com; **teyder@teyder.com**

Por problemas técnicos contactar con **technic@teyder.com**

VERSION NOV-15

CE

OUR EFFORTS, YOUR WELLBEING